

RADIO CONTROLLED ČESKY

1. Funkce

1.1 Čas

- Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení
- 12/24 režim zobrazení času
- Kalendář až do roku 2099

2. Hlavní jednotka

Část A - LCD

A1: Čas

A2: Symbol rádiového signálu

Část C - konstrukce

C1: Kryt baterií

3. Začínáme

- Otevřete kryt baterií (C1).
- Vložte 2 x AAA baterie dle naznačené +/- polarity.
- Zavřete kryt baterií.
- Umístěte přístroj na vodorovnou plochu, přístroj je nyní připraven k používání.

4. Nastavení času a alarmu

4.1 Rádiem řízený čas

- Po uvedení do provozu hodiny začnou automaticky vyhledávat DCF rádiový signál. Ikona se rozsvítí na displeji.
- Hodiny každý den automaticky skenují časový signál ve 2.00 a 3.00 ráno pro udržení přesného času. Pokud dojde k selhání příjmu, symbol zmizí.
- Hledání signálu můžete aktivovat i manuálně podržením tlačítka po dobu 2 vteřin. Každý pokus o příjem signálu trvá několik minut. Pokud je příjem signálu neúspěšný, skenování se zastaví (symbol zmizí z displeje).

4.2 Manuální nastavení času

- V normálním režimu stiskněte tlačítko "TIME SET" pro zobrazení roku. Podržením tlačítka "TIME SET" po dobu 3 vteřin vstoupíte do režimu nastavení hodin.
- Stiskem tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte požadovanou hodnotu. Poté stiskem tlačítka "TIME SET" potvrďte každé nastavení.

(Delším podržením tlačítka "▲" nebo "▼" můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)

(2) Časová zóna se používá pro země, kde může být přijímán časový signál DCF. Signál je vysílán z Německa. Pokud jste v zemi s jiným časovým pásmem než je Německo (středoevropský čas) o 1 hodinu východně, zóna by měla být nastavena na +1. Hodiny se automaticky nastaví o 1 hodinu rychleji než přijatá doba signálu. Pokud nezachytíte RC-DCF signál, časové pásmo bude nastaveno na 0.

4.3 Denní nastavení alarmu

- Stiskněte tlačítko "AL SET", rozbliká se čas alarmu 1, stiskem tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte požadovaný čas alarmu, poté stiskněte tlačítko "AL SET" pro potvrzení a

ukončení nastavení.

4.4 Funkce odložení alarmu

- Zapnutím přepínače “AL ” nebo do polohy “ON” aktivujete ALARM.

- Když je alarm aktivovaný, stiskem kteréhokoli tlačítka zastavíte alarm. Pokud tak neučiníte, alarm se sám automaticky přeruší asi po 3 minutách.

- Když je alarm aktivovaný a stisknete tlačítko “SNOOZE/LIGHT” , na displeji se rozblíkají symboly a . Nyní je alarm odložen o 5 minut. Poté bude zvonit znovu. Funkci odložení lze použít max. 7x po sobě.