

Jak nastavit a používat hodinky s chronografem

Nastavení času a data

1. Vytáhněte korunku do první polohy a nastavte datum.
2. Ve druhé poloze nastavte přesný čas.
3. Korunku zatlačte zpět. Datum nenastavujte přibližně mezi 21:00 a 3:00.

Ovládání chronografu

- Horním tlačítkem chronograf spustíte a dalším stisknutím zastavíte.
- Spodním tlačítkem vynulujete zastavený chronograf.
- Velká centrální ručička měří sekundy a pomocný číselník zaznamenává uplynulé minuty.
- Číselník označený „24“ zobrazuje čas ve 24hodinovém formátu.

Před kontaktem s vodou zkontrolujte, že je korunka zcela zatlačená. Tlačítka chronografu pod vodou nepoužívejte.