

(CZ) Náramkové hodinky JVD steel J1070

Prvky číselníku:

1. Datum (den v měsíci)
2. Hodinová ručka
3. Den v týdnu
4. Vteřinová ručka
5. Ručka 24 hodin
6. Měsíc (anglicky)
7. Minutová ručka
8. Tlačítko pro nastavení měsíce



Funkce korunky:

9. Korunka v normální pozici- běžný provoz
10. Korunka v pozici prvního cvaknutí -nastavuje datum (otáčením proti smyslu hodinových ruček).
11. Korunka v pozici druhého cvaknutí -nastavuje požadovaný den v týdnu a čas (otáčením po směru hodinových ruček)

Při nastavení doporučujeme dodržet pořadí jednotlivých nastavení:

- 1) den v týdnu, čas (hodina, 24hodin, minuta a vteřina)
- 2) měsíc
- 3) datum

Nastavení dne v týdnu a času (hodina, 24hodin, minuta a vteřina)

Hodinu, 24hodin, minutu, vteřinu a den nastavíte stejným úkonem (otáčením korunky v pozici druhého cvaknutí) postupně:

DEN → HODINA A 24HODIN → MINUTA → VTEŘINA

Nastavení dne v týdnu

Vytáhněte korunku do pozice prvního cvaknutí tak, aby se vteřinová ručka zastavila v bodě 0 (12hodin). Otáčejte korunkou (minutovou/hodinovou ručkou) po smyslu hodinových ruček dokud nenastavíte požadovaný den.

*Změnu dne docílíte přetočením hodinové ručky o 24 hodin.

*Den v týdnu se mění každý den mezi 00:00 a 05:30

Nastavení času (korunka je stále vytažená v pozici maximálního vytažení (2cvaknutí).

Po nastavení dne v týdnu nastavte otáčením korunky po smyslu hodinových ruček 24hodinovou, hodinovou a minutovou ručku. Pro lepší přesnost nastavte nejdříve o pět minut více než je správný čas a potom proti smyslu hodinových ruček vraťte minutovou ručku zpět na přesný čas.

Pro přesné nastavení vteřinové ručky použijte synchronizaci (například s televizí, rádiem nebo čímkoliv, o čem víte, že ukazuje naprosto přesný čas i v řádu vteřin). Zatlačte korunku zpět do základní pozice přesně v synchronizační moment a vteřinová ručka se dá do pohybu (nastavení se ukončí).

Rychlé nastavení měsíce

Stiskněte tlačítko **8** pro posunutí měsíce o jeden měsíc vpřed. Tlačítko je třeba mačkat silně.

Pozor!: Nikdy neprovádějte nastavení měsíce ve dnech od 16. Do 31. (pokud je takové zrovna datum mezi 26-31), nastavte nejprve datum na nižší hodnotu než 26 a po nastavení měsíce vraťte původní datum).

Při změně měsíce, který má méně než 31 dní, je vždy třeba datum a měsíc ručně upravit.

Rychlé nastavení data

Povytahněte korunku do pozice prvního cvaknutí. Otáčením korunky proti smyslu hodinových ruček nastavte požadované datum.

Pozor!: Nikdy nenastavujte datum mezi 09:00 večer a 00:30 ráno. Pokud tak učiníte, nebude funkce datum fungovat správně.

The logo consists of the letters 'JVD' in a stylized, bold, black font. The 'J' and 'V' are connected, and the 'D' is separate.

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz