

# NÁVOD NA NÁSTĚNNÉ HODINY S KYVADLEM - E05.3892, E05.3893

## NASTAVENÍ ČASU

### 1.Vložte baterii AA

-umístění otvoru pro baterii může být odlišné v závislosti na modelu

-dbejte na správnou polaritu

### 2.Jemně otáčejte kolečkem pro nastavení času.

### 3.Umístěte zpět krytku baterie.

## POZNÁMKY

### 1.Výrobek je určen pro vnitřní použití.

### 2.Neumisťujte výrobek do míst:

- s extrémní teplotou (pod -100C/ nad 500C) nebo extrémní vlhkostí

- blízko magnetického pole, blízko velkých vibrací, na zaprášená místa.

3.K čištění hodinové skříně nepoužívejte ředidlo nebo jiné chemikálie.

Povrch čistěte neutrálním čisticím prostředkem.

4.Nikdy se nesnažte hodiny sami rozmontovat nebo opravovat.

5.Hodiny zavěste vertikálně na stěnu pomocí silného háčku nebo šroubu.

Háček nebo šroub musí být umístěn ve stěně pevně.

## Funkce odbíjení/melodie (v závislosti od modelu)

- Automatické vypnutí melodie mezi 22:00 a 5:00 hodinou

### (A) Nastavení času a melodie, metoda 1:

1.Před vložením baterie nastavte čas na hodnotu okolo 6:50 otáčením točítka pro nastavení času.

2. Vložte baterii AA, dbejte na správnou polaritu.

3.Potom začne hrát melodie nebo odbijet 6krát, což označuje 6:00.

(Když je vložena baterie poprvé, funkce odbíjení/melodie je automaticky nastavena na čas 6:00 podle času na hodinách.)

4.Nastavte čas a melodii otěčením kolečka ve směru hodinových ručiček. Pokud je aktuální čas odpoledne, ujistěte se, že hodinová ručička prošla polohou 12-té hodiny, dokud nenastavíte správný čas. Během nastavování času budou hodiny odbijet, ale pokračujte v nastavování na požadovanou hodnotu. Po nastavení požadovaného času bude melodie/odbíjení již správné.

### (B) Nastavení času a melodie, metoda 2:

1.Pokud z nějakého důvodu nebyl dodržen postup uvedený výše (metoda 1), stiskněte červené tlačítko na odbíjecí skříňce, abyste docílili potřebného počtu odbíjení dle tabulky níže:

Poslední celá hodina	dopoledne												odpoledne											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
počet stisknutí	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									

### (C) Dva typy odbíjecí skříňky (v závislosti na modelu)

1.Typ A – melodie westminsterských zvonů + hodinové odbíjení.

Pokud nevyžadujete melodií nebo odbíjení, vyjměte, prosím, baterii z odbíjecí skříňky.

2.Typ B – s nastavitelnou hlasitostí. Zde je k dispozici několik módů melodií nebo odbíjení:

- a) kříšťálová hudba, b) hodinové odbíjení, c) melodie westminsterských zvonů + hodinové odbíjení, d) melodie westminsterských zvonů.

Pokud nevyžadujete melodií nebo odbíjení, prosím, otočte kolečko do polohy „OFF“

## Funkce kyvadla

1.Přihrádka pro baterii kyvadla je umístěna vedle hodinového strojku, umístění kyvadla je na spodní straně hodin.

2.Po vložení baterie umístěte kyvadlo a jemně jej rozkývějte.