

Návod na použití C02.2622



Charakteristika:

- 7 jazyků dne v týdnu: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština, dánština
- Čas, datum
- Vnitřní teplota
- Venkovní teplota – až 3 kanály
- 2 buzení
- Zobrazení teploty ve 0C nebo 0F
- 12/24 hodinový formát času
- Hodiny 2xAA baterie, senzor 2xAAA baterie

Zapnutí a resetování:

- Po vložení baterií nebo resetování se displej rozsvítí, pipne, přejde na normální režim, a nastaví teploty.
- Hodiny začnou přijímat rádiový signál 7 minut, na displeji bliká rádiového signálu. Pokud byl příjem úspěšný, čas se automaticky nastaví a ikona zůstane na displeji.
- Hodiny pak přijímají rádiový signál automaticky v 1,2 a 3 hodiny.
- Přidržením DOWN na 2 vteřiny spustíte příjem rádiového signálu.
- Pokud hodiny neobdrží rádiový signál ikona zmizí z displeje.
- V případě letního času, se čas posune o hodinu dopředu a na displeji se zobrazí symbol letního času (DST).

Nastavení času ručně:

Když je na displeji normální čas, přidržte MODE, začnou blikat číslice formátu času, zvolte si mačkáním UP nebo DOWN, dále pak pomocí MODE přejdete na časovou zónu – hodiny – minuty – jazyk dne v týdnu – rok – měsíc – datum, dalším zmáčknutím MODE nastavování ukončíte. Požadované hodnoty vždy nastavíte mačkáním UP nebo DOWN. Pokud nezmáčknete 8 sekund žádné tlačítko, nastavování se ukončí automaticky.

Nastavení buzení:

Zmáčknutím MODE přejdete na buzení 1 a 2 – na displeji se objeví budíček s 1 a nebo 2. Přidržením MODE přejdete na nastavování, nastavíte hodinu mačkáním UP nebo DOWN, zmáčknutím MODE pak přejdete na minuty – nastavení buzení 2 – hodiny – minuty. Požadovaný čas nastavíte vždy mačkáním UP nebo DOWN. Přidržením UP nebo DOWN urychlíte nastavování. Posledním zmáčknutím MODE nastavování ukončíte. Pokud nezmáčknete žádné tlačítko 8 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Zmáčknutím ALARM aktivujete nebo vypnete buzení. Na displeji zůstane ikona budíku, když je na displeji normální čas. Když budík začne pipat, zmáčknutím tlačítka SNOOZE buzení vypnete, ale to se bud opakovat po 5 ti minutách. Úplně buzení vypnete zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

Nastavení jasnosti displeje:

Přidržte LCD na 2 sekundy a mačkáním UP a DOWN si nastavíte jasnost displeje.

Teplota:

- Rozsah měření vnitřní teploty je 0 až +500C
- Rozsah měření venkovní teploty -20 až +500C
- Budík dokáže přijímat signál až od 3 senzorů – teploty se zobrazují pod 3 kanály (CH) na displeji. Přepínat mezi teplotami můžete tlačítkem CH. Pokud budík nedostane signál, místo teploty se zobrazí „-.-.-“.
- Tlačítkem DOWN přepínáte mezi zobrazením teploty ve 0C nebo 0F.

MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 179,
www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

Instrukcja obsługi C02.2622



Charakterystyka:

- Nazwy dni tygodnia w 7 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim, duńskim
- Czas, data
- Temperatura wewnętrzna
- Temperatura zewnętrzna – 3 kanały
- Dwa czasy budzenia
- Temperatura w °C lub °F
- 12/24 format czasu
- Baterie: w budziku 2*AA, w sensorze 2*AAA

Uruchamianie i resetowanie budzika:

- Po włożeniu baterii lub resetowaniu wyświetlacz włączy się, przejdzie do trybu normalnego i ustawi się temperatura.
- Budzik będzie wyszukiwał sygnał przez 7 min. (na wyświetlaczu pulsuje ikona sygnału radiowego), następnie czas zostanie zaktualizowany automatycznie.
- Budzik będzie odbierał sygnał codziennie w godz. 1,2,3.
- Przytrzymując przez 2 sek. przycisk DOWN przewiesz odbiór sygnału radiowego.
- Jeżeli zegar odbierze sygnał radiowy ikona zniknie z wyświetlacza.
- W okresie czasu letniego zegar przestawi się o 1 godz. do przodu, a na wyświetlaczu pojawi się ikona DST.

Ręczne ustawianie czasu:

Przytrzymaj przycisk MODE, zaczną pulsować cyfry formatu czasu, za pomocą MODE, przejdiesz do strefy czasowej, godziny, minut, języka dni tygodnia, roku, miesiąca, daty. Wszystkie żądane wartości ustawisz za pomocą przycisków UP i DOWN. Ustawienia potwierdzisz przyciskając MODE. Jeżeli przez 8 sek. nie użyjesz żadnego przycisku, ustawianie zakończy się.

Ustawianie budzenia:

Przytrzymaj MODE aby przełączyć i wybrać 1 lub 2 czas budzenia. Przytrzymaj MODE i przyciskając UP i DOWN ustaw odpowiedni czas pierwszego budzenia, przyciskając MODE przełączysz na drugi czas budzenia. Ostatnim przyciśnięciem MODE zakończysz ustawianie. Jeżeli przez 8 sek. nie użyjesz żadnego przycisku, ustawianie zakończy się. Przyciskiem ALARM włączysz/wyłączysz budzenie, na wyświetlaczu pojawi się ikona budzika. Sygnał budzenia wyłączysz przyciskiem SNOOZE, ale uruchomisz tym samym funkcję drzemki (po 5 min.) Budzik wyłączysz dowolnym przyciskiem.

Ustawianie jasności wyświetlacza:

Przytrzymaj przycisk LCD przez 2 sek. i ustaw jasność wyświetlacza za pomocą przycisków UP i DOWN.

Temperatura:

- Skala pomiaru temperatury wewnętrznej : 0°C do +50°C
- Skala pomiaru temperatury zewnętrznej : -20°C do +50°C
- Budzik może odbierać sygnał z 3 sensorów – temperaturę z każdego z nich można wyświetlić na wyświetlaczu przyciskając przycisk CH. Jeżeli budzik nie odbierze informacji o temperaturze na wyświetlaczu pojawi się ikona „-.-.-“.
- Przyciskiem DOWN przełączysz skalę pomiaru temperatury °C/°F

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, Partyzantów 22, POLSKA (E U),
Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21, GSM: 695 630 342
e-mail: biznes@mpm-quality.com, www.mpm-quality.com

Návod na použitie C02.2622



Charakteristika:

- 7 jazykov dní v týždni: angličtina, němčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandština, dánština
- Čas, dátum
- Vnútorná teplota
- Vonkajšia teplota – až 3 kanály
- 2 budenia
- Zobrazenie teploty v °C/°F
- 12/24 hodinový formát času
- Hodiny – 2 x AA batéria, senzor 2 x AAA batéria

Zapnutie a resetovanie:

- Po vložení baterií alebo resetovaní sa displej rozsvieti, pipne, prejde na normálny režim a nastavenie teploty.
- Hodiny začnú prijímať rádiový signál počas 7 minút, na displeji bliká ikona rádiového signálu. Pokiaľ bol príjem úspešný, čas sa automaticky nastaví a ikona zostane na displeji.
- Hodiny potom prijímajú rádiový signál automaticky o 1, 2 a 3 hodine.
- Přidržením DOWN na 2 sekundy spustíte príjem rádiového signálu.
- Pokiaľ hodiny nezachytia rádiový signál, ikona z displeja zmizne.
- V prípade letného času, sa čas posunie o hodinu dopredu a na displeji sa zobrazí symbol letného času (DST).

Nastavenie času ručne:

Keď je na displeji normálny čas, pridržte MODE, začnú blikat číslice formátu času, zvolíte si ho stláčaním UP alebo DOWN, ďalej potom pomocou MODE prejdete na časovú zónu – hodiny – minúty – jazyk dňa v týždni – rok – mesiac – dátum, ďalším stlačením MODE nastavovanie ukončíte. Požadované hodnoty vždy nastavíte stláčaním UP alebo DOWN. Pokiaľ nestlačíte 8 sekúnd žiadne tlačidlo, nastavovanie sa ukončí automaticky.

Nastavenie budenia:

Stlačením ALARM prejdete na budenie 1 a 2 – na displeji sa objaví budík s 1 alebo 2. Přidržením MODE prejdete na nastavovanie, hodinu nastavíte stláčaním UP alebo DOWN, stlačením MODE potom prejdete na minúty – nastavenie budenia 2 – hodiny – minúty. Požadovaný čas nastavíte vždy stláčaním UP alebo DOWN. Přidržením UP alebo DOWN urychlíte nastavovanie. Posledným stlačením MODE nastavovanie ukončíte. Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo 8 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Stlačením ALARM zapnete alebo vypnete budenie. Na displeji zostane ikona budíka, keď je na displeji normálny čas. Keď budík začne pipat', stlačením tlačidla SNOOZE budenie vypnete, ale to sa bude opakovat' po 5ti minútach. Úplne budenie vypnete stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Nastavenie jasnosti displeja:

Přidržte LCD na 2 sekundy a stláčaním UP a DOWN si nastavíte jasnosť displeja.

Teplota:

- Rozsah merania vnútornej teploty je 0 až +50 °C
- Rozsah meranie vonkajšej teploty je -20 až +50 °C
- Budík dokáže prijímať signál až z 3 senzorov – teploty sa zobrazujú pod kanálmi (CH) na displeji. Přepínať medzi teplotami môžete tlačidlom CH. Pokiaľ budík nedostane signál, miesto teploty sa zobrazí „-.-.-“.

MPM QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko
Tel.: +421 32 658 7573, www.mpm-quality.sk, obchod@mpm-quality.sk