

Návod k obsluze AXCENT model ZERO

Funkce:

Databanka 10 jmen + tel. Čísla
Letní čas, světový čas (40 kódů měst)
Budík, stopky
Baterie 3V (velmi nízká spotřeba)
Luminiscenční osvětlení

Obsluha:

Tlačítka: A osvětlení displeje

B přepínání jednotlivých režimů v tomto pořadí:
Normální čas databanka budík stopky normální čas
C zobrazení kódu města a času v daném časovém pásmu
D zobrazení datumu (měsíc-den, den v týdnu anglicky)

Nastavení časových údajů:

Nastavovat lze vždy údaje které blikají(tlač.A-dolů, tlač. B + nahoru). Stlačením tlač. D na 3 vteřiny se zobrazí blikající kód města, dále se tlač. B přepíná:
letní čas vteřiny (muluji se tlač. C) hodiny minuty -režim 12/24 hod. rok měsíc -den.

Letní čas(tlač. C přepínáme ON zapnuto, OF vypnuto, pokud je aktivován letní čas svítí dole na displeji DST)

Nastavení budíků:

2x stisknout tlač. B zobrazí se budicí čas. Stisknutím tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká údaj hodin (nastavíme tlač. A- a C+), stisknutím tlač. B se rozblíká minuty (nastavíme tlač. A- a C+). Nastavení ukončíme tlač. D. Při zobrazeném budicím čase lze tlač. C postupně dokola měnit tyto režimy:

zapnutý budík (dole na displeji svítí ALM)
zapnutý signál což je pípnutí každou celou hodinu (dole na displeji . SIG)
zapnutý budík i signál (na displeji ALM SIG)
vypnutý budík i signál

Režim budíku opustíme dvojitým stlačením tlač. B.

Stopky:

Režim stopek umožňuje měřit uplynulý čas, dělený čas a dva cílové časy.Rozsah měření je 59 minut 59 vteřin.
3x stlačením tlač. B a dostaneme se do režimu stopky.

Měření uplynulého času:

C Start stop restart stop nulování

Měření děleného času:

C D Start stop uvolnění stop nulování
(čas stále běží) (čas stále běží)

Dělený čas a časy na 1. a 2. místě

C D C D Start dělení stop uvolnění dělení stop nulování
Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Databanka:

Režim databanky umožňuje uložit 10 jmen a k nim tel. čísla.
Stisknutím tlač. B se dostaneme do režimu databanka. Na displeji se zobrazí „JMÉNO“ dole na displeji svítí NAME.

Krátkým stisknutím tlač. D lze přepínat zobrazení jména (na displ. NAME) a tel. čísla (na displeji TEL).

Stlačením tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká 1. znak. Dole na displeji svítí SET NAME. Tlačítka A a C zvolíme požadovaný znak.

Druhý a následující znaky přepínáme tlač. B. Po zadání max. 8 znaků se dostaneme k zadání tel. čísla(dole na displeji svítí SET TEL).

Čísla zadáváme obdobným způsobem jako jméno.

Při zadávání dat se mezi poslední a první položkou zobrazí počet volných „jmen“ v paměti (REST).

Tlačítkem C lze zobrazit postupně zadaná jména a tlač. D jejich tel. čísla.

Trojitým stisknutím tlač. B se dostaneme na aktuální čas.

Kód města:

ADL	JED	PAR
ANC	JRS	PPG
BER	KBL	RGN
BKK	KJH	RIO
CAI	LAX	ROM
CCS	LON	SEL
CHI	MEX	SFO
DAC	MIA	SIN
DEL	MIL	SYD
DEN	MLE	THR
DXB	NOU	TYO
GUM	NYC	WLG
HKG		YVR
HNL		

Návod k obsluze AXCENT model ZERO

Funkce:

Databanka 10 jmen + tel. Čísla
Letní čas, světový čas (40 kódů měst)
Budík, stopky
Baterie 3V (velmi nízká spotřeba)
Luminiscenční osvětlení

Obsluha:

Tlačítka: A osvětlení displeje

B přepínání jednotlivých režimů v tomto pořadí:
Normální čas databanka budík stopky normální čas
C zobrazení kódu města a času v daném časovém pásmu
D zobrazení datumu (měsíc-den, den v týdnu anglicky)

Nastavení časových údajů:

Nastavovat lze vždy údaje které blikají(tlač.A-dolů, tlač. B + nahoru). Stlačením tlač. D na 3 vteřiny se zobrazí blikající kód města, dále se tlač. B přepíná:
letní čas vteřiny (muluji se tlač. C) hodiny minuty -režim 12/24 hod. rok měsíc -den.

Letní čas(tlač. C přepínáme ON zapnuto, OF vypnuto, pokud je aktivován letní čas svítí dole na displeji DST)

Nastavení budíků:

2x stisknout tlač. B zobrazí se budicí čas. Stisknutím tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká údaj hodin (nastavíme tlač. A- a C+), stisknutím tlač. B se rozblíká minuty (nastavíme tlač. A- a C+). Nastavení ukončíme tlač. D. Při zobrazeném budicím čase lze tlač. C postupně dokola měnit tyto režimy:

zapnutý budík (dole na displeji svítí ALM)
zapnutý signál což je pípnutí každou celou hodinu (dole na displeji . SIG)
zapnutý budík i signál (na displeji ALM SIG)
vypnutý budík i signál

Režim budíku opustíme dvojitým stlačením tlač. B.

Stopky:

Režim stopek umožňuje měřit uplynulý čas, dělený čas a dva cílové časy.Rozsah měření je 59 minut 59 vteřin.
3x stlačením tlač. B a dostaneme se do režimu stopky.

Měření uplynulého času:

C Start stop restart stop nulování

Měření děleného času:

C D Start stop uvolnění stop nulování
(čas stále běží) (čas stále běží)

Dělený čas a časy na 1. a 2. místě

C D C D Start dělení stop uvolnění dělení stop nulování
Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Databanka:

Režim databanky umožňuje uložit 10 jmen a k nim tel. čísla.
Stisknutím tlač. B se dostaneme do režimu databanka. Na displeji se zobrazí „JMÉNO“ dole na displeji svítí NAME.

Krátkým stisknutím tlač. D lze přepínat zobrazení jména (na displ. NAME) a tel. čísla (na displeji TEL).

Stlačením tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká 1. znak. Dole na displeji svítí SET NAME. Tlačítka A a C zvolíme požadovaný znak.

Druhý a následující znaky přepínáme tlač. B. Po zadání max. 8 znaků se dostaneme k zadání tel. čísla(dole na displeji svítí SET TEL).

Čísla zadáváme obdobným způsobem jako jméno.

Při zadávání dat se mezi poslední a první položkou zobrazí počet volných „jmen“ v paměti (REST).

Tlačítkem C lze zobrazit postupně zadaná jména a tlač. D jejich tel. čísla.

Trojitým stisknutím tlač. B se dostaneme na aktuální čas.

Kód města:

ADL	JED	PAR
ANC	JRS	PPG
BER	KBL	RGN
BKK	KJH	RIO
CAI	LAX	ROM
CCS	LON	SEL
CHI	MEX	SFO
DAC	MIA	SIN
DEL	MIL	SYD
DEN	MLE	THR
DXB	NOU	TYO
GUM	NYC	WLG
HKG		YVR
HNL		

Návod k obsluze AXCENT model ZERO

Funkce:

Databanka 10 jmen + tel. Čísla
Letní čas, světový čas (40 kódů měst)
Budík, stopky
Baterie 3V (velmi nízká spotřeba)
Luminiscenční osvětlení

Obsluha:

Tlačítka: A osvětlení displeje

B přepínání jednotlivých režimů v tomto pořadí:
Normální čas databanka budík stopky normální čas
C zobrazení kódu města a času v daném časovém pásmu
D zobrazení datumu (měsíc-den, den v týdnu anglicky)

Nastavení časových údajů:

Nastavovat lze vždy údaje které blikají(tlač.A-dolů, tlač. B + nahoru). Stlačením tlač. D na 3 vteřiny se zobrazí blikající kód města, dále se tlač. B přepíná:
letní čas vteřiny (muluji se tlač. C) hodiny minuty -režim 12/24 hod. rok měsíc -den.

Letní čas(tlač. C přepínáme ON zapnuto, OF vypnuto, pokud je aktivován letní čas svítí dole na displeji DST)

Nastavení budíků:

2x stisknout tlač. B zobrazí se budicí čas. Stisknutím tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká údaj hodin (nastavíme tlač. A- a C+), stisknutím tlač. B se rozblíká minuty (nastavíme tlač. A- a C+). Nastavení ukončíme tlač. D. Při zobrazeném budicím čase lze tlač. C postupně dokola měnit tyto režimy:

zapnutý budík (dole na displeji svítí ALM)
zapnutý signál což je pípnutí každou celou hodinu (dole na displeji . SIG)
zapnutý budík i signál (na displeji ALM SIG)
vypnutý budík i signál

Režim budíku opustíme dvojitým stlačením tlač. B.

Stopky:

Režim stopek umožňuje měřit uplynulý čas, dělený čas a dva cílové časy.Rozsah měření je 59 minut 59 vteřin.
3x stlačením tlač. B a dostaneme se do režimu stopky.

Měření uplynulého času:

C Start stop restart stop nulování

Měření děleného času:

C D Start stop uvolnění stop nulování
(čas stále běží) (čas stále běží)

Dělený čas a časy na 1. a 2. místě

C D C D Start dělení stop uvolnění dělení stop nulování
Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Databanka:

Režim databanky umožňuje uložit 10 jmen a k nim tel. čísla.
Stisknutím tlač. B se dostaneme do režimu databanka. Na displeji se zobrazí „JMÉNO“ dole na displeji svítí NAME.

Krátkým stisknutím tlač. D lze přepínat zobrazení jména (na displ. NAME) a tel. čísla (na displeji TEL).

Stlačením tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká 1. znak. Dole na displeji svítí SET NAME. Tlačítka A a C zvolíme požadovaný znak.

Druhý a následující znaky přepínáme tlač. B. Po zadání max. 8 znaků se dostaneme k zadání tel. čísla(dole na displeji svítí SET TEL).

Čísla zadáváme obdobným způsobem jako jméno.

Při zadávání dat se mezi poslední a první položkou zobrazí počet volných „jmen“ v paměti (REST).

Tlačítkem C lze zobrazit postupně zadaná jména a tlač. D jejich tel. čísla.

Trojitým stisknutím tlač. B se dostaneme na aktuální čas.

Kód města:

ADL	JED	PAR
ANC	JRS	PPG
BER	KBL	RGN
BKK	KJH	RIO
CAI	LAX	ROM
CCS	LON	SEL
CHI	MEX	SFO
DAC	MIA	SIN
DEL	MIL	SYD
DEN	MLE	THR
DXB	NOU	TYO
GUM	NYC	WLG
HKG		YVR
HNL		

Návod k obsluze AXCENT model ZERO

Funkce:

Databanka 10 jmen + tel. Čísla
Letní čas, světový čas (40 kódů měst)
Budík, stopky
Baterie 3V (velmi nízká spotřeba)
Luminiscenční osvětlení

Obsluha:

Tlačítka: A osvětlení displeje

B přepínání jednotlivých režimů v tomto pořadí:
Normální čas databanka budík stopky normální čas
C zobrazení kódu města a času v daném časovém pásmu
D zobrazení datumu (měsíc-den, den v týdnu anglicky)

Nastavení časových údajů:

Nastavovat lze vždy údaje které blikají(tlač.A-dolů, tlač. B + nahoru). Stlačením tlač. D na 3 vteřiny se zobrazí blikající kód města, dále se tlač. B přepíná:
letní čas vteřiny (muluji se tlač. C) hodiny minuty -režim 12/24 hod. rok měsíc -den.

Letní čas(tlač. C přepínáme ON zapnuto, OF vypnuto, pokud je aktivován letní čas svítí dole na displeji DST)

Nastavení budíků:

2x stisknout tlač. B zobrazí se budicí čas. Stisknutím tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká údaj hodin (nastavíme tlač. A- a C+), stisknutím tlač. B se rozblíká minuty (nastavíme tlač. A- a C+). Nastavení ukončíme tlač. D. Při zobrazeném budicím čase lze tlač. C postupně dokola měnit tyto režimy:

zapnutý budík (dole na displeji svítí ALM)
zapnutý signál což je pípnutí každou celou hodinu (dole na displeji . SIG)
zapnutý budík i signál (na displeji ALM SIG)
vypnutý budík i signál

Režim budíku opustíme dvojitým stlačením tlač. B.

Stopky:

Režim stopek umožňuje měřit uplynulý čas, dělený čas a dva cílové časy.Rozsah měření je 59 minut 59 vteřin.
3x stlačením tlač. B a dostaneme se do režimu stopky.

Měření uplynulého času:

C Start stop restart stop nulování

Měření děleného času:

C D Start stop uvolnění stop nulování
(čas stále běží) (čas stále běží)

Dělený čas a časy na 1. a 2. místě

C D C D Start dělení stop uvolnění dělení stop nulování
Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Dobíhá 1. běžec dobíhá 2. běžec zaznamenaní 2. času

Databanka:

Režim databanky umožňuje uložit 10 jmen a k nim tel. čísla.
Stisknutím tlač. B se dostaneme do režimu databanka. Na displeji se zobrazí „JMÉNO“ dole na displeji svítí NAME.

Krátkým stisknutím tlač. D lze přepínat zobrazení jména (na displ. NAME) a tel. čísla (na displeji TEL).

Stlačením tlač. D na 2 vteřiny se rozblíká 1. znak. Dole na displeji svítí SET NAME. Tlačítka A a C zvolíme požadovaný znak.

Druhý a následující znaky přepínáme tlač. B. Po zadání max. 8 znaků se dostaneme k zadání tel. čísla(dole na displeji svítí SET TEL).

Čísla zadáváme obdobným způsobem jako jméno.

Při zadávání dat se mezi poslední a první položkou zobrazí počet volných „jmen“ v paměti (REST).

Tlačítkem C lze zobrazit postupně zadaná jména a tlač. D jejich tel. čísla.

Trojitým stisknutím tlač. B se dostaneme na aktuální čas.

Kód města:

ADL	JED	PAR
ANC	JRS	PPG
BER	KBL	RGN
BKK	KJH	RIO
CAI	LAX	ROM
CCS	LON	SEL
CHI	MEX	SFO
DAC	MIA	SIN
DEL	MIL	SYD
DEN	MLE	THR
DXB	NOU	TYO
GUM	NYC	WLG
HKG		YVR
HNL		