

Záruční podmínky

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjimty:

- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

Upozornění:

1. Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí.
2. Utírejte hodiny jako jiný dřevěný nábytek.
3. Sklo čistěte suchým a jemným hadříkem.
4. Udržujte hodiny mimo dosah dětí a zvířat.
5. Strojek hodin by měl být čistěn odbornou osobou mezi 5-10 rokem užívání.
6. Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!
7. Používejte mimo dosah silného magnetického pole.

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

SERVISNÍ STŘEDISKO:

BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frydek-Místek
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471,
e-mail: bdservis@email.cz

VÝROBCE: MPM-QUALITY v.o.s.,

Příborská 1473, 738 02 Frydek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199,
e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Návod k použití

Tradiční mechanické hodiny s půlovým bitím. Mechanický strojek je schopen jít na jedno natažení až 31 dní. O pohon stroje se stará vinutá pružina. Hodiny odbíjejí každou celou hodinu, počet odbítí souhlasí s hodinou. Každou půlhodinu odbíjí 1x.

Před provozním:

Odstraňte obaly, včetně malého kartonu na zajištění kotvy pod ciferníkem.

Zavěste hodiny do svislé polohy pomocí vodováhy.

Zavěste ozdobné řetězy a závaží – **obrázek 1**.

Zavěste kyvadlo na kotvu – **obrázek 2**.

Při věšení buďte opatrní neotáčejte kyvadlem, ani kyvadlo nepotahujte, abyste nepoškodili pružinku.

Natahování hodin:

Po zavěšení hodin a kyvadla vezměte klíček a v otvorech na ciferníku hodiny natáhněte točením doprava – **obrázek 3**. Až s klíčkem nejde točit, hodiny jsou plně nataženy. Hodiny po plném natažení půjdou až 31 dní. Doporučujeme po 25 dnech hodiny dotáhnout, aby udržely správný čas.

Spuštění hodin:

Vychyľte kyvadlo do maximální krajní polohy na stranu a pusťte – **obrázek 4**. Kyvadlo se rozkývá a hodiny začnou tikat. Po spuštění hodin je nechte volně půl hodiny až hodinu běžet bez nastavování času. Když hodiny odbíjejí v celou, zkontrolujte si, jestli počet odbítí souhlasí s hodinou. Pokud ne, plynule otočte hodinovou ručičkou na hodinu, kolikrát hodiny odbíjely. A pak nastavte správný čas točením pouze minutovou ručičkou.

UPOZORNĚNÍ:

Netočte ručičkou proti směru chodu hodin!

Nástěnné hodiny s kyvadlem

E07P.3179

PRIM



www.prim-hodinky.cz

www.mpm-quality.cz

Schéma

