

# Elektroboxy – náťah na automaty (watch winder)

## obecný návod k použití:

Nabízíme několik variant dle Vašich potřeb: 94852 na 2 automaty a 3 quartzové hodinky; 94853 na 4 automaty a 5 quartzových hodinek, 94854 na 4 automaty

Všechny varianty jsou designovány dřevo/plexi s vysokou kvalitou vnějšího pianinového laku. U všech je splněn účel, pro který byly tyto produkty vyrobeny = skladování hodinek v prachotěsném prostředí a velmi praktické dotahování automatických hodinek, které není náročné na spotřebu el.energie.

Přístroj zapojte do sítě 220V pomocí přibaleného adaptéru. V případě, že přístroj budete chtít použít i na cestách, lze do něj vložit a požit běžně dostupné alkalické baterie. Naše produkty jsou všechny jen **OBOUSMĚRNĚ** natahovače (některé hodinkové mechanické strojky mají jednosměrný náťah.), nemusíte mít proto strach, že právě Vaše automaty tento praktický pomocník nenatáhne... Zapněte ovladač na zadní straně přístroje do polohy 1.

### Ovládač funkcí má 5 poloh.

**1.poloha** = zcela vlevo = **VYPNUTO** a dále doprava postupně 4 programy:

**2.poloha** – dotahování **JEDNOSMĚRNĚ po směru** hod. ručiček v pravidelných cyklech  
**6min otáčení a 30min pauza**

**3.poloha** – dotahování **JEDNOSMĚRNĚ proti směru** hod. ručiček v pravidelných cyklech  
**6min otáčení a 30min pauza**

**4.poloha** – dotahování v pravidelných cyklech **OBOUSMĚRNĚ**

proti směru hod. ručiček 20min otáčení a 10min pauza a dále po směru hod.ruč. stejné časové intervaly

**5.poloha** – dotahování v pravidelných cyklech **OBOUSMĚRNĚ**

po směru hod. ručiček 10min otáčení a 10min proti směru hod.ruč.. Toto dotahování se neustále opakuje po dobu 3h a poté je 9h pauza.



Upozornění: netočte s přístrojem manuálně! Přístroj používejte jen pro účel, pro který byl vyroben. Nenechávejte volně v dosahu dětí. Výrobce nedoporučuje používat ovladač programů velmi rychle za sebou. Nenechávejte dlouhodobě na přímém slunci. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou. Pozn.výrobce: všechny časové údaje jsou přibližné.!

### **Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.**

Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem.

(u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

### **Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:**

- ❖ Skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ...)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení, působení chemikálií,...)
- ❖ Vady způsobené umístěním a používáním ve vlhkém prostředí (přístroj je určen k provozu do 65% relativní vlhkosti a provozní teplota přístroje je -10 až +50 C!

**Záruka zaniká** byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozáruční servis** na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí

model č. : .....

datum prodeje :

razítko a podpis prodejce : .....

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

