

KALIBRACE CHRONOGRAFU (například po výměně baterie)

Pokud ručky setin sekund, sekund či minutová chronografu nejsou v základní pozici na 12 hodině, je nutno ručky seřídít. Povytláhněte korunku do pozice **Z**. Pokud jste používali chronograf, funkce se zruší. Sekundová ručka chronografu se zastaví na pozici 12 hod., pokud ne seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka **A** na tuto hodnotu. Ručka setin sekund má ukazovat na 00 1/20s, pokud ne seřídíme ji stisknutím nebo přidržením tlačítka **B** na tuto hodnotu. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice **O** a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**.

ÚDRŽBA



Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přikontrolovat voděodolnost v servisním středisku.

VZOR

Výrobce: MPM-QUALITY a.s.,

Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

www.prim-hodinky.cz



PRIM MASTER 25

WO1P.13231

PRIM | PRIM

CZ

VODĚODOLNOST 10ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze **X**.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek.

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojeku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky po směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU Kalibr:6S20

Stopky měří s přesností 1/20 sekundy. Pokud měřený čas dosáhne 60 min., stopky se zastaví. Ručka čítače 1/20 vteřin na pozici 3 hod. se po 30 vteřinách měření z důvodu úspory baterie zastaví, stopovaný čas běží stále.

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

Časté používání nebo trvalé spuštěná funkce chronografu ovlivňuje životnost baterie.

SCHÉMA

1 – hlavní hodinová ručka

2 – hlavní minutová ručka

3 – čítač sekund hlavního času

4 – datum

5 – čítač minut chronografu

6 – sekundová ručka chronografu

7 – čítač 1/20 sekund chronografu

8 – safírové antireflexní sklíčko
s anti-touch vrstvou

9 – šířka řemínku 22 mm



Kalibr 6S20

Přesnost +/-20 s/měsíc

Baterie SR927W

Životnost až 4 roky