

Jak nastavit hodinky s dvojdatem

1. Vytáhněte korunku do první polohy.
2. Otáčením jedním směrem nastavte číslo dne v měsíci, otáčením opačným směrem nastavte den v týdnu. Pokud hodinky nabízejí dva jazyky, pokračujte k požadované variantě.
3. Vytáhněte korunku do druhé polohy a nastavte přesný čas. Při přechodu přes půlnoc se den i datum automaticky změní.
4. Korunku zatlačte zpět do základní polohy.

Den ani datum nenastavujte přibližně mezi 21:00 a 3:00, kdy probíhá jejich automatická změna. U měsíců kratších než 31 dní upravte datum ručně.