

Návod na natahovací mechanický budík

1. pro získání co nejpřesnějšího času je nutné seřizovat přesný čas a nastavovat čas buzení každý den. Dále je nutné provádět každý den úplné natažení otáčením příslušného knoflíku ve směru šipky
2. pro nastavení času otáčejte knoflíkem ve směru šipky, dokud nenastavíte aktuální čas
3. pro nastavení alarmu otáčejte knoflíkem ve směru šipky, dokud si ne zvolíte čas buzení
4. alarma zastavíte sisknutím horního tlačítka, popřípadě posunutím páčky
5. regulace času: jestliže se čas na budíku zpomaluje posuňte regulátor času k pozici + , při zrychlení - .

Upozornění

Nenechávejte budík ve vlhkém nebo prašném prostředí.

Chraňte budík před kyselinami a dalšími látkami.

Minimálně jednou za rok budík vyčistěte a promažte.

Tolerance přesnosti času je + - 5 minut za den.