

NÁVOD NA NÁSTĚNNÉ HODINY S BAROMETREM A TEPLoměREM - E06.3894



TEPLOMĚR

je zařízení sloužící k měření teploty.

Šipka ukazuje na stupnici naznačuje aktuální teplotu v prostoru.

BAROMETR

Dle televizní předpovědi počasí si nastavíte momentální tlak pootočením šroubku na zadní straně barometru. Šroubek je velmi citlivý, otáčejte opatrně, aby nedošlo k jeho přetočení. Barometr je moderní nástroj na určování předpovědi počasí. Počasí se mění v závislosti na změně atmosférického tlaku. Pokud tlak klesá, bude pršet, pokud stoupá, bude pěkné počasí. Barometr určuje počasí přibližně 4 hodiny dopředu, tlak se mění dříve než přijde změna počasí.

Neukazuje momentální stav počasí. Hodnota tlaku se nevztahuje jen k nadmořské výšce a k meteorologii ale i k ročnímu období. Tlak na podzim a v zimě je vyšší než na jaře a v létě. Změna tlaku se neprojevuje jen změnou počasí, ale také změnou lidských pocitů. Pokud jde tlak nahoru, člověk se cítí uvolněně, pohodlně. Když jde tlak dolů, člověk je v depresi, cítí se stísněně. Atmosférický tlak, teplota a vlhkost jsou hlavními indikátory lidského životního prostředí.

HODINY

Instalujte do strojku baterii AA. Dbejte na vhodnou polaritu.

Točením kolečka na hodinovém strojku nastavíte čas.

MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +42 558 441 170, +420 558 441 179
www.mpm-quality.cz, email: obchod@mpm-quality.cz