


# NEXTIME

## MANUAL

PWAR5186



**CZ**

### CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

#### BATERIE

Vložte 2 x 1,5V (AA) baterie (nejsou součástí dodávky) do přihrádky na baterie (A)

#### NASTAVIT ČAS (B)

1. Nastavte překlopení minuty na "00" nejprve stisknutím tlačítka (1)
2. Nastavení překlopení hodiny na aktuální hodinu stisknutím tlačítka (2)
3. Nastavení překlopení minuty stisknutím tlačítka (1)

#### DŮLEŽITÝ:

Před uložením hodin vyjměte baterie, jinak bude pohyb poškozen

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX**, s.r.o.

[www.DIAX.cz](http://www.DIAX.cz)

See you

# NEXTIME

# DIAX

S.R.O.