




SH024 NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)


Hodiny mohou být položeny na stole, nebo pověšeny na zdi.

1. Podle směru šipky otevřete zadní kryt (zavřeno --- otevřeno).




Otáčecí kolečko


2. Vložte baterii. Věnujte přitom pozornost její polaritě – značky "+", "-", "-".
3. Otáčejte otáčecím kolečkem pro nastavení času.
4. Vysuňte nožičky, abyste mohli opřít hodiny o stůl.



5. Můžete také vysunout ouško, abyste hodiny zavěsili.




6. Nožičky také můžete vysunout, když jsou hodiny pověšené za ouško a něco na ně zavěsit. Dávejte si ale pozor – maximální nosnost je 1 kg!



7. **POZOR!**

Když budete chtít nožičky schovat, musíte na ně zatlačit silou. Ujistěte se, že vše sedí, aby nožičky nevyčnívaly.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.



Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

SH024 NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Hodiny môžu byť položené na stole, alebo zavesené na stene.


1. Podľa smeru šípky otvorte zadný kryt (zatvorené – otvorené).




2. Vložte batériu. Venujte pritom pozornosť jej polarite – značky "+", "-", "-".
3. Otáčajte otáčacím koliečkom pre nastavenie času.
4. Vysuňte nožičky, aby ste mohli oprieť hodiny o stôl.



5. Môžete tiež vysunúť uško, aby ste hodiny zavesili.




6. Nožičky tiež môžete vysunúť, keď sú hodiny zavesené za uško a niečo na ne zavesiť. Dávajte si ale pozor – maximálna nosnosť je 1 kg!



7. **POZOR!**

Keď budete chcieť nožičky schovať, musíte na ne zatlačiť silou. Uistite sa, že všetko sedí, aby nožičky nevyčnievali.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.



Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

www.vlahova.cz


SH024 INSTRUKCJE (PL)

Zegar możesz postawić na stół lub zawiesić na ścianie.


1. Otwórz tylną klapkę zgodnie z kierunkiem strzałki (zamknięte --- otwarte).




2. Włóż baterie. Pamiętaj o właściwym włożeniu bateri – wg symboli ” + ”, ” - ”.
3. Obróć pokrętko, aby ustawić czas.
4. Wysuń stojak, aby ustawić zegar na stole.



5. Możesz także wysunąć uchwyt do zawieszenia, aby zawiesić zegar na ścianie.




6. Możesz również wysunąć stojak, gdy zegar jest zawieszony na ścianie i zawiesić na nim coś.
Uwaga! Maksymalna nośność 1 kg!



7. UWAGA!

Jeśli chcesz ukryć stojak, musisz go pchnąć. Upewnij się, że wszystko pasuje, aby stojak nie wystawał.



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.



Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz


SH024 MANUAL (EN)

It can stand on desk or hang on the wall.


1. Open the back cover, following the arrow mark (open----close).




2. Insert the battery , please pay more attention, should be with CORRECT SIDE" +", "-".
3. Turn the turning nut to adjust the correct time.
4. Open the holder, then it can stand on desk.



5. You also can open the hooker, to hang the clock.




6. You also can pull-down the holder, and put the tower on the holder. But pay more attention, it only can load MAX.1KGS



7. SPECIAL REMARK

When you want to pack the holder, please put force to push the holder
Make sure the two terminal of holder are on the top, to close with back case



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.



Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

SH024 GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

Die Uhr kann auf den Tisch gestellt sowie auf die Wand gehängt werden.


1. Öffnen Sie den Hinterseite-Deckel in Pfeilrichtung (geschlossen --- geöffnet).



2. Legen Sie die Batterie ein. Passen Sie dabei auf die Polarität auf – Zeichen " + ", " - ".
3. Drehen Sie das Drehrad, um die Zeit einzustellen.
4. Schieben Sie die Stütze aus, um die Uhr auf den Tisch aufzustellen.




5. Ziehen Sie die Lasche heraus, um die Uhr aufzuhängen.




6. Sie können die Stütze auch herausziehen, wenn die Uhr aufgehängt ist, und etwas auf die Stütze aufhängen.

Passen Sie dabei auf! Der maximale tragbare Gewicht ist 1 kg.



7. ACHTUNG!

Wenn Sie die Stütze verstecken wollen, müssen Sie fest drücken. Stellen Sie sicher, dass die Stütze gut zurückgedrückt wurde, damit sie nicht herausragt.



CE



Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz