

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní pozice **X** do pozice **O**. Strojek bude natažený přibližně po 55 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 polokmitů / hod., 3 Hz. Strojek má oboustranný náťah. Pro natahování v natahovači 650 ot/24 hodin.

VZOR
.....
výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY a.s.,
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz
www.prim-hodinky.cz



OBECNÉ INFORMACE

Limitovaná edice sportovních hodinek s Tritiovými indexy a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L se šroubovací korunou. Mechanický strojek s automatickým natahováním doplněn modulem GMT. Safírové antireflexní skříčko.

VODĚODOLNOST 20ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolností **20 ATM**, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití.

**Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze X. Více informací o údržbě na eshop.prim-hodin.cz/informace/udrzba-hodinek.*

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

NASTAVENÍ DATA - 24 hodinového duálního času GMT šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum, otáčením po směru chodu ruček posunujete 24 hodinovou ručku a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení. Duální 24 hodinový čas můžete využít pro naše časové pásmo, nebo nastavíte časový posun v jiném časovém pásmu vždy o celou hodinu. *GMT modul 24 hodinového času kalibru SEIKO může vykazovat lehkou odchylku po ručním seřízení korunkou. Ta se srovná až se dostanou ozubená kola modulu do záběru.

ÚDRŽBA



Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

SCHÉMA

- 1 - minutová ručka s tritiem
- 2 - hodinová ručka s tritiem
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - ručka GMT 24 hodinového času
- 6 - safírové antireflexní sklo
- 7 - řemínek 22 mm
- 8 - indexy s tritiem T25
- 9 - keramická luneta s 24 hodinovým zobrazením oboustranně otočná

KALIBR: NH34 GMT, 24 RUBÍNŮ

FREKVENCE: 21 600

polokmitů/hod. (3 Hz)

STOP SECOND DEVICE / HACKING

PŘESNOST: - 20/+40 s/24 hod.

REZERVA CHODU: 42 hod.

