



Vzdálenost/ kroky/ spálené kalorie



Monitor celodenní aktivity
V aplikaci je možné nastavit počet kroků, který chcete dosáhnout. Při zvládnutí tohoto cíle vás bude náramek informovat.



Monitor kyslíku v krvi
Po přechodu na monitor začne kontrola automaticky.



Oznámení o příchozích zprávách
Umožněte GetFit 3.0 přístup k SMS a oznámením aplikace na svém chytrém telefonu. Nechejte GetFit 3.0 běžet neustále v pozadí.



Monitor krevního tlaku
Po přechodu na monitor začne kontrola tlaku automaticky.



Monitor srdečního tepu
Po přechodu na monitor začne kontrola tepu automaticky. Monitor srdečního tepu běží automaticky jednou za hodinu. Funkce může být vypnuta. (nastavení svého cíle - manager v aplikaci)



Příchozí hovory
V případě příchozího hovoru: Kliknutí - ztišit hovor
Dlouhý podržení - odmítnutí hovoru



Předpověď počasí
V případě příchozího hovoru: Kliknutí - ztišit hovor
Dlouhý podržení - odmítnutí hovoru
GPS lokace na chytrém telefonu.



Stopky
V případě pauzy na stopkách- Klikněte na tlačítko funkce ke startu nebo restartu stopky, dlouze zmáčknete k opuštění funkce. Když stopky běží klikněte na tlačítko funkce k pozastavení či pauze, dlouze zmáčknete pro reset stopky.



Vyhledání telefonu/ watchface nastavení/mac



Čas/týden/datum
Dlouhým podržením tlačítka funkce vstoupíte do vypínače náramku. Dlouhým podržením funkce zapnete náramek.

Umožnění všech aplikací proveďte v aplikaci GetFitPro 3.0, oznámení o příchozích hovorech se nastaví automaticky. Můžete vytvořit/smazat upozornění potřeby doplnění tekutin/oznámení činnosti/tichý budík/ funkce plánování v aplikaci. Umožněte GetFit 3.0 přístup SMS/ aplikacím/funkci hovoru svého chytrého telefonu, v opačném případě nemusí oznámení fungovat.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nekontrolujte informace či nenastavujte funkce na svém náramku během řízení. Držte z dosahu dětí či zvířat, malé části náramku mohou způsobit udušení v případě vdechnutí. Nerozebírejte zařízení z důvodu výměny baterie či modifikace zařízení. Náramek včetně baterie nikdy nelikvidujte vyhozením do běžného domácího odpadu. Likvidace některých součástí náramku jako baterie podléhají regulacím EU. Baterij je nutno odevzdat ve speciálních provozovnách pro recyklaci. Nevhodné zacházení s náramkem může způsobit jeho poškození (vystavení nadměrnému žáru, toxické výpary, požár či exploze). Nikdy nepoužívejte neautorizovanou nabíječku a nenoste náramek když se nabíjí. Nenabíjejte náramek v prostředí se zvýšenou teplotou či vlhkém prostředí.

GARANČE KVALITY

Produkt prošel kontrolou oddělení kvality a je v souladu s technologickými standardy.

AKTIVUJTE FUNKCI BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM TELEFONU

V aplikaci Getfit 3.0 si zříďte nový účet (nebo se přihlaste jako host), následujte instrukce aplikace k dokončení párování

AKTIVUJTE FUNKCI BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM TELEFONU

V aplikaci Getfit 3.0 si zříďte nový účet (nebo se přihlaste jako host), následujte instrukce aplikace k dokončení párování



Screenshot je pouze ilustrace, skutečná aplikace může mít jinou podobu

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

POKLEPÁNÍ

Přechod k další funkci/zapnutí či pauza na stopkách

PODRŽENÍ

Vstup či vystoupení ze současné funkce
Jednotka vzdálenosti je km a teplota stupně
Je možné jednotky změnit na míle a F v aplikaci

1. PŘI PÁROVÁNÍ NELZE NALÉZT ZAŘÍZENÍ?

Zkontrolujte prosím, zda-li máte zapnutou funkci Bluetooth na svém chytrém telefonu. Restartujte svůj mobilní telefon. V případě, že stále nelze najít mac nebo chytrý náramek, zapněte funkci skenování aplikací

2. NELZE UKONČIT PÁROVÁNÍ MEZI ZAŘÍZENÍMI PŘI SYNCHRONIZACI.


Synchronizace dat mezi chytrým náramkem a chytrým telefonem trvá několik minut, proces synchronizace může být ukončen v případě nestálého připojení.

3. JE CHYTRÝ NÁRAMEK VODĚODOLNÝ?

Chytrý náramek má IP67, což znamená, že mytí rukou, sprcha, déšť nezpůsobí poškození náramku, avšak voděodolnost se snižuje při každodenním vystavení těchto faktorů. Nevystavujte svůj náramek proudu horké vody.

4. Z JAKÉHO DŮVODU SE NEDAŘÍ SPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

V případě, že se v okolí náramku nachází více bezdrátových zdrojů (bezdrátové sítě, FM rádio atd.), může nastat odpojení náramku. Také bariéry z kovu či tlusté zdi mezi náramkem a vaším chytrým telefonem mohou způsobit narušení signálu. Síla signálu se snižuje také s nízkým nabitím baterie náramku.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejce. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené:

- nešetřeným zacházením
- vnějšími vlivy, a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

Upozornění:

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Používejte mimo dosah silného magnetického pole. Hodinky nejsou voděodolné!

Typ - hodiny, budík, minutky	Cena
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
e-mail: mpm@mpm-quality.cz, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430

OBSAH BALENÍ

- Chytrý náramek 1ks
- USB nabíjecí kabel s klipem 1Ks
- Uživatelská příručka 1ks

AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím prosím aktivujte náramek
Připněte náramek na usb nabíječku s klipem v místě napojení náramku a kabelu. Zapojte usb port ke zdroji jako adaptér, počítač, záložní baterie alespoň na 15minut, poté se náramek zapne automaticky

VÝDRŽ BATERIE

Plné nabití potřebuje přibližně 2 hodiny, pohotovostní režim trvá 7-10 dní, při standardním používání 2-3dny

STAŽENÍ APLIKACE

Vyhledejte Getfit 3.0 aplikaci na App Store nebo na Google Play



nebo naskenujte QR kód pro stáhnutí zdarma.



PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Před zahájením párování s telefonem prosím ověřte systém vašeho chytrého telefonu



iOS 7.1 a výše



Android 4.4 a výše