

Jak nastavit čas a datum

1. Vytáhněte korunku do první polohy a otáčením nastavte požadované datum.
2. Vytáhněte korunku do druhé polohy a nastavte přesný čas. Pro správné rozlišení dopoledne a odpoledne sledujte, kdy datum přeskóčí.
3. Korunku zatlačte zpět do základní polohy.

Datum nenastavujte přibližně mezi 21:00 a 3:00, kdy probíhá jeho automatická změna. U měsíců kratších než 31 dní je třeba datum upravit ručně. Před kontaktem s vodou se vždy ujistěte, že je korunka zcela zatlačená.