

RB9380 RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY – NÁVOD K POUŽITÍ

1. Funkce


1.1 Čas

- Rádiem řízený čas (RC-DCF)
- Volitelný 12/24 režim zobrazení času
- Funkce denního alarmu
- Zobrazení dne v týdnu v 8 jazycích

1.2 Teplota

- Měřitelné rozmezí: -9.9°C ~+ 50°C
- Volitelná jednotka zobrazené teploty °C / °F

2. Vzhled hlavního přístroje



Část A:

A1: Zobrazení času

A2: Symbol rádiového signálu

A3: Teplota

A4: Den v týdnu

A5: Datum

Část B:

B1: "(12/24)/ ▲" tlačítko

B2: "AL ON/OFF" tlačítko

B3: "MODE/SET" tlačítko

B4: "WAVE" tlačítko

B5: "(°C/°F)/ ▼" tlačítko

B6: "RESET" tlačítko

B7: "SNOOZE" tlačítko

Část C:

C1: Zdířka pro zavěšení na zeď

C2: Stojánek

C3: Prostor pro baterii


3. Začínáme:




3.1 Hlavní jednotka:


- Otevřete kryt prostoru pro baterii [C3]
- Vložte 4 x AA baterie dle naznačené +/- polaritu.
- Zavřete kryt prostoru pro baterii [C3]


4. Nastavení času a budíku

4.1 Rádiem řízené hodiny:

- Po uvedení do provozu hodiny začnou automaticky vyhledávat DCF rádiový signál. Ikona  se na displeji rozblíká.

 bliká, symbolizuje přijímání rádiového signálu	 svítí, symbolizuje úspěšné navázání spojení	 zmizí, signál se nepodařilo navázat.
--	---	---

- Hodiny každý den automaticky skenují časový signál ve 2.00 a 3.00 ráno pro udržení přesného času. Pokud dojde k selhání příjmu, symbol  zmizí a skenování skončí.
- Hledání signálu můžete aktivovat i manuálně, a to podržením tlačítka “WAVE” po dobu tří vteřin. Každý pokus o příjem signálu trvá několik minut
- Hledání signálu ukončíte podržením tlačítka “WAVE” po dobu tří vteřin.

- Symbol  “DST” se na displeji zobrazí, pokud je aktivní režim letního času.

4.2 Manuální nastavení času:

- V režimu zobrazení času podržte po dobu 3 vteřin tlačítko “MODE” pro vstup do manuálního nastavení času/kalendáře
- Stiskněte tlačítko “▲” nebo “▼” pro nastavení požadované hodnoty a stiskem tlačítka “MODE” potvrďte každé nastavení.
(Delším podržením tlačítka “▲” nebo “▼” můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)
- Sekvence nastavení je následující: příjem signálu zapnutý /vypnutý, časové pásmo, jazyk zobrazení dne v týdnu, hodina, minuta, rok, pořadí zobrazení dne a měsíce, měsíc, den, doba trvání zvonění budíku, jednotka zobrazení teploty.
- Den v týdnu lze zobrazit v 8 jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, nizozemština, španělština, dánština a ruština.


Poznámka:

- (1) Režim nastavování se automaticky ukončí za 15 vteřin, pokud nestisknete žádné tlačítko.
- (2) Doba trvání zvonění budíku: jsou dvě možnosti – 1 nebo 2 minuty.
- (1) Časové pásmo: Časové pásmo se používá pro země, kde může být přijímán časový signál DCF. Signál je vysílán z Německa. Pokud jste v zemi s jiným časovým pásmem než je Německo (středoevropský čas) o 1 hodinu východně, zóna by měla být nastavena na +1.

4.3 Nastavení času budíku:

- Stiskněte tlačítko "MODE" pro zobrazení času budíku. Na displeji se objeví "ALARM TIME".
- Při prohlížení času budíku podržte tlačítko "MODE" po dobu 3 vteřin pro vstup do nastavení času budíku. Stiskněte tlačítko "▲" nebo "▼" pro nastavení požadovaného času budíku. Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.

4.4 Funkce budíku:

- Stiskněte tlačítko "AL ON/OFF" pro zapnutí / vypnutí budíku. Pokud je budík zapnutý, na displeji se objeví ikona "  ".
- Stiskněte tlačítko "SNOOZE" když budík zvoní. Buzení se odloží o 5 minut a poté budík zazvoní znovu. Ikona budíku se rozbliká na displeji. Odložit alarm lze až 7x.
- Zmáčkněte jakékoliv tlačítko kromě tlačítka "SNOOZE" pro vypnutí budíku. Jinak bude budík zvonit po nastavenou dobu trvání budíku a pak se automaticky vypne.

5. Teploměr

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (teplota je nižší, než minimální teplota) nebo HH.H (teplota je vyšší než maximální teplota).

6. Opatření

- *Pokud vyjmete baterie, přístroj ztratí informace o čase.*
- *Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.*
- *Nikdy nečistěte přístroj pomocí abrazivních nebo korozních přípravků. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody.*



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

RB9380 RÁDIOM RIADENÉ HODINY – NÁVOD NA POUŽITIE

1. Funkcie


1.1 Čas

- Rádiom riadený čas (RC-DCF)
- Voliteľný 12/24 režim zobrazenia času
- Funkcia denného alarmu
- Zobrazenie dňa v týždni v 8 jazykoch

1.2 Teplota

- Merateľné rozmedzie: -9.9°C ~+ 50°C
- Voliteľná jednotka zobrazenej teploty °C / °F

2. Vzhľad hlavného prístroja



Časť A:

A1: Zobrazenie času

A2: Symbol rádiového signálu

A3: Teplota

Časť B:

B1: "(12/24)/ ▲" tlačítko

B2: "AL ON/OFF" tlačítko

B3: "MODE/SET" tlačítko

B4: "WAVE" tlačítko

A4: Deň v týždni

A5: Dátum

B5: "(°C/°F)" ▼ tlačítko

B6: "RESET" tlačítko

B7: "SNOOZE" tlačítko

Časť C:

C1: Dierka pre zavesenie na stenu

C2: Stojanček

C3: Priestor pre batérie


3. Začínáme:


3.1 Hlavná jednotka:


- Otvorte kryt priestoru pre batérie [C3]
- Vložte 4 x AA batérie podľa naznačenej +/- polarity.
- Zatvorte kryt priestoru pre batérie [C3]

4. Nastavenie času a budíka

4.1 Rádiom riadené hodiny:

- Po uvedení do prevádzky hodiny začnú automaticky vyhľadávať DCF rádiový signál. Ikona  sa na displeji rozblíka.

 bliká, symbolizuje prijímanie rádiového signálu	<ul style="list-style-type: none">• svieti, symbolizuje úspešné naviazanie spojenia	<ul style="list-style-type: none">• zmizne, signál sa nepodarilo naviazať.
---	---	--

- Hodiny každý deň automaticky skenujú časový signál o 2.00 a 3.00 ráno pre udržanie presného času. Ak dôjde k zlyhaniu príjmu, symbol  zmizne a skenovanie skončí.
- Hľadanie signálu môžete aktivovať i manuálne, a to podržaním tlačítka “WAVE” na dobu troch sekúnd. Každý pokus o príjem signálu trvá niekoľko minút.
- Hľadanie signálu ukončíte podržaním tlačítka “WAVE” na dobu troch sekúnd.



- Symbol “DST” sa na displeji zobrazí, ak je aktívovaný režim letného času.

4.2 Manuálne nastavenie času:

- V režime zobrazenia času podržte na dobu 3 sekúnd tlačítko “MODE” pre vstup do manuálneho nastavenia času/kalendára.
- Stlačte tlačítko “▲” alebo “▼” pre nastavenie požadovanej hodnoty a stlačením tlačítka “MODE” potvrdte každé nastavenie.

(Dlhším podržaním tlačítka “▲” alebo “▼” môžete urýchliť nastavenie požadovanej hodnoty.)

- Poradie nastavovania je nasledujúce: príjem signálu zapnutý /vypnutý, časové pásmo, jazyk zobrazenia dňa v týždni, hodina, minúta, rok, poradie zobrazenia dňa a mesiaca, mesiac, deň, doba trvania zvonenia budíka, jednotka zobrazenia teploty.
- Deň v týždni je možné zobrazit v 8 jazykoch: nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, holandčina, španielčina, dánčina a ruština.


Poznámka:

- (1) Režim nastavovania sa automaticky ukončí za 15 sekúnd, ak nestlačíte žiadne tlačítko.
- (2) Čas trvania zvonenia budíka: sú dve možnosti – 1 alebo 2 minúty.
- (1) Časové pásmo: Časové pásmo sa používa pre krajiny, kde môže byť prijímaný časový signál DCF. Signál je vysielaný z Nemecka. Ak ste v zemi s iným časovým pásmom ako je Nemecko (stredoeurópsky čas) o 1 hodinu východne, zóna by mala byť nastavená na +1.

4.3 Nastavenie času budíka:

- Stlačte tlačítko "MODE" pre zobrazenie času budíka. Na displeji sa objaví "ALARM TIME".
- Pri prehladaní času budíka podržte tlačítko "MODE" na dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavovania času budíka. Stláčajte tlačítko "▲" alebo "▼" pre nastavenie požadovaného času budíka. Stlačte tlačítko "MODE" pre potvrdenie nastavenia.

4.4 Funkcia budíka:

- Stlačte tlačítko "AL ON/OFF" pre zapnutie / vypnutie budíka. Ak je budík zapnutý, na displeji sa objaví ikona "  ".
- Stlačte tlačítko "SNOOZE" keď budík zvoní. Budenie sa odloží o 5 minút a potom budík zazvoní znova. Ikona budíka sa rozblíka na displeji. Odložiť alarm je možné až 7x.
- Stlačte akékoľvek tlačítko okrem tlačítka "SNOOZE" pre vypnutie budíka. Inak bude budík zvoniť počas nastavenú dobu trvania budíka a potom sa automaticky vypne.

5. Teplomer

- Ak je teplota mimo merateľný rozsah, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (teplota je nižšia, ako minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia ako maximálna teplota).

6. Opatrenie

- *Ak vytiahnete batérie, prístroj stratí informácie o čase.*
- *Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu ani chladu, vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom.*
- *Nikdy nečistite prístroj pomocou abrazívnych alebo korózných prípravkov. prostriedky môžu*



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

www.vlahova.cz

b
a
ť

p
l
a
s
t
o
v
é

č
a
s

RB9380 ZEGAR USTAWIANY RADIOWO - INSTRUKCJA

1. Funkcje


1.1 Czas

- Czas ustawiany radiowo (RC-DCF)
- Tryb 12/24 godzinny do wyboru
- Funkcja codziennego alarmu z drzemką
- Dzień tygodnia do wyboru w 8 językach

1.2 Temperatura

- Zakres pomiaru: -9.9°C ~+ 50°C
- Skale °C / °F do wyboru

2. Jednostka główna



Część A:

A1: Czas

A2: Ikona sygnału radiowego

A3: Temperatura

A4: Dzień tygodnia

A5: Data

Część B:

B1: "(12/24)/ ▲" przycisk

B2: "AL ON/OFF" przycisk

B3: "MODE/SET" przycisk

B4: "WAVE" przycisk

B5: "(°C/°F)" ▼ przycisk

B6: "RESET" przycisk

B7: "SNOOZE" przycisk

Część C:

C1: Gniazdo do zawieszenia na ścianie

C2: Stoisko

C3: Pokrywa baterii


3. Start:


3.1 Jednostka główna:


- Otwieramy Pokrywę baterii [C3]
- Wkładamy 4 baterie AA biorąc pod uwagę znaki polaryzacji [znak “+” i “-”]
- Zakładamy z powrotem pokrywę komory baterii [C3]

4. Ustawianie Czasu i Alarmu

4.1 Zegar Ustawiany Radiowo:

- Po uruchomieniu jednostki zegar automatycznie zaczyna skanowanie w poszukiwaniu sygnału DCF. Ikona Sygnału Radiowego  zaczyna migać na wyświetlaczu.





 miga, Sygnał DCF jest odbierany	<ul style="list-style-type: none">• włącza się, Sygnał został odebrany z powodzeniem	<ul style="list-style-type: none">• znika, Odbiór sygnału nie powiódł się
--	--	---

- Zegar automatycznie skanuje sygnał czasu o 2:00 i 3:00 rano, aby aktualny czas był jeszcze dokładniejszy. Jeśli synchronizacja z sygnałem DCF nie powiedzie się, ikonka  znika z wyświetlacza
- Zegar można ustawić na manualne wyszukiwanie sygnału radiowego przez przytrzymanie przycisku „WAVE” przez 3 sekundy. Każdy odbiór trwa około kilku minut.
- Zatrzymujemy skanowanie sygnału radiowego DCF przez przytrzymanie przycisku „WAVE” przez 3 sekundy



- **“DST”** jest wyświetlane jeśli zegar jest w trybie czasu letniego.

4.2 Manualne ustawienie czasu:

- W trybie wyświetlania czasu, przytrzymujemy przycisk “MODE/SET” przez 3 sekundy aby wejść w tryb ustawień zegara / kalendarz.
- Wciskamy przycisk  lub  aby nastawić ustawienia i wciskamy przycisk “MODE” dla zatwierdzenia każdego ustawienia.
- (Przez trzymanie wciśniętych przycisków  lub  możemy przyspieszyć proces ustawiania i dojść do pożądaných wartości dużo szybciej)
- Sekwencja ustawiania wyświetla się następująco: odbiór sygnału wł. / wył., strefa czasowa, język dnia tygodnia, godzina, minuta, rok, dzień/miesiąc lub miesiąc/dzień, miesiąc, dzień, czas trwania dzwonka budziku, jednostka wyświetlania temperatury.
- Do wyboru mamy 8 języków dla dnia tygodnia: niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, duński i rosyjski.

Uwaga:


- Każdy tryb ustawień wyłącza się automatycznie po 15 sekundach braku czynności.
- Czas trwania dzwonka alarmu: dostępne są dwie opcje - 1 lub 2 minuty.
- Strefa Czasowa: Strefa Czasowa jest używana w przypadku krajów, w których możliwy jest odbiór sygnału radiowego DCF ale Strefa Czasowa jest inna niż w przypadku czasu

niemieckiego.

4.3 Ustawianie codziennego budziku:

- Naciskamy przycisk „MODE”, aby wyświetlić godzinę alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się „ALARM TIME”.
- W trakcie wyświetlania czasu budzika przytrzymujemy przycisk “MODE” przez 3 sekundy aby wejść w ustawienia czasu budzika. Wciskamy przycisk “▲” lub “▼”, aby ustawić czas alarmu. Wciskamy przycisk “MODE” dla potwierdzenia ustawień.

4.4 Funkcja budzika:

- Wciskamy przycisk “AL ON/OFF”, aby włączyć / wyłączyć alarm. Gdy alarm jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się ikona "  ".
 - Naciśnij przycisk „SNOOZE”, gdy dzwoni budzik. Alarm odkłada się na 5 minut, a następnie dzwoni ponownie. Na wyświetlaczu miga ikona alarmu. Alarm można uśpić do 7 razy.
 - Naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku „SNOOZE”, aby wyłączyć budzik. W przeciwnym razie alarm będzie dzwonił przez ustawiony czas, a następnie wyłączy się automatycznie.

5. Termometr

(3) Jeśli temperatura jest poza skalą pomiaru, na wyświetlaczu pojawią się LL.L (poniżej dolnej granicy pomiaru) lub HH.H (powyżej górnej granicy pomiaru).

6. Uwagi

- *Po wyjęciu baterii jednostka traci wszelkie iustawienia.*
- *Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, mrozu, wysokiej wilgotności czy wody.*
- *Nigdy nie czyścimy urządzenia używając materiałów lub środków szorujących czy żrących. Produkty te mogą doprowadzić do porysowania plastikowych elementów oraz do korozji obwodów elektronicznych.*



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

RB9380 USER MANUAL

1. Features


1.1 Time

- Radio Controlled Time (RC-DCF)
- 12/24 hour time display selectable
- Daily Alarm function
- Day of week in 8 languages user selectable

1.2 Temperature

- Measurable range: -9.9°C ~+ 50°C
- Measures °C / °F user selectable

2. Unit Appearance



Part A:

A1: Time display

A2: Radio control icon

A3: Temperature

A4: Day Of Week

A5: Date

Part B:

B1: “(12/24)/ ▲” button

B2: “AL ON/OFF” button

B3: “MODE/SET” button

B4: “WAVE” button

B5: “(°C/°F)/” ▼ button

B6: “RESET” button

B7: “SNOOZE” button

Part C:

C1: Wall Mount Hole

C2: Stand

C3: Battery Compartment


3. Getting Started:




3.1 Main Unit:


- Slide open battery compartment cover [C3]
- Insert 4 x AA size batteries observing polarity [“+” and “-” marks].
- Replace battery compartment cover [C3]

4. Time and Alarm Setting

4.1 Radio Controlled Clock:

- After batteries inserted, the clock automatically starts to scan the DCF time signal. Radio Control Icon “” flashes on the LCD.

 flashes, Indicating now is receiving DCF signal	 turns on, Indicating signal received successfully	 disappear, Indicating signal reception failed
---	---	---

- The clock automatically scans the time signal at 2.00 a.m. & 3.00 am every day to maintain accurate timing. If reception fail, scanning stops (“” on LCD disappear)
- The clock can be set to scan the time signal manually by holding “WAVE ” button for 3 seconds. Each reception takes several minutes.
- Stop scanning by holding “WAVE” button for 3 seconds.



- “DST ” shown on the LCD if it is in Daylight Saving Time Mode

4.1 Manual Time Setting:

- In time display mode, hold “MODE” button for 3 seconds to enter Clock/Calendar setting mode.
- Press “▲” or “▼” button to adjust the setting and press “MODE” button to confirm each setting.

(By keeping the “▲” or “▼” button pressed, could accelerate the process and reach the desired value more quickly)

- The setting sequence is shown as follow: RCC On/Off, Time Zone, Weekday Language, Hour, Minute, Year, Month/Date Sequence, Month, Date, Alarm sound duration, Temperature Unit.
- There are 8 languages for day of week: German, English, French, Italian, Dutch, Spanish, Danish, Russian


Note:

- (1) All Setting mode will automatically exit in 15 seconds without any adjustment
- (2) Alarm sound duration: there are two options available, “1 minute” and “2 minutes”.
- (3) For Time Zone: Time Zone is used in countries which can receive the DCF frequency signal but the time zone is different from German Time (i.e. GMT+1).

4.2 Daily Alarm Function:

- Press “MODE” button select to view alarm Time, “ALARM TIME” display on LCD.
- When viewing “Alarm Time”, hold “MODE” button for 3 seconds to enter alarm time setting. Press “▲” or “▼” button to adjust the alarm time. Press “MODE” button to confirm the setting.

4.3 Alarm Function:

- Press “AL ON/OFF” button to activate or deactivate the alarm. If the alarm is on, alarm icon "  " appears on the display.
- Press “SNOOZE” button when alarm alerts. The alarm snoozes for around 5 minutes, then it alerts again. Alarm icon flashes on the LCD during the snooze time. This process can be repeated 7 times.
- Except “SNOOZE” button, press any buttons to stop the alarm. Otherwise, base on the previous setting of alarm sound duration, the alarm alerts for 2 minutes or 1 minute, then stops automatically.

5. Thermometer

- If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

6. Precautions

- *The clock loses its time information when the battery is removed.*
- *Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas*
- *Never clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning agents may scratch plastic parts and corrode electronic circuits*



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

RB9380 FUNKUHR – BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Eigenschaften


1.1 Zeit

- Funkzeit (RC-DCF)
- 12/24-Stundenmodus
- Funktion des täglichen Weckers
- Tag in der Woche in 8 Sprachen

1.2 Temperatur

- Messbarer Temperaturbereich: -9.9°C ~+ 50°C
- Einheiten °C / °F zur Auswahl

2. Beschreibung – Hauptteil



Teil A:

A1: Zeitanzeige

A2: Funksymbol

A3: Temperatur

A4: Wochentag

A5: Datum

Teil B:

B1: "(12/24)/ ▲" Knopf

B2: "AL ON/OFF" Knopf

B3: "MODE/SET" Knopf

B4: "WAVE" Knopf

B5: "(°C/°F)/ ▼" Knopf

B6: "RESET" Knopf

B7: "SNOOZE" Knopf

Teil C:

C1: Loch für das Aufhängen an die Wand

C2: Ständer

C3: Batteriefach

3. Am Anfang:

3.1 Hauptteil

- Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs auf der Rückseite [C3]
- Legen Sie 4 x AA Batterien nach der angezeigten +/- Polarität.
- Schließen Sie die Tür des Batteriefachs. [C3]

4. Einstellung der Zeit und des Weckers

4.1 Automatische Zeiteinstellung von dem DCF-Signal:

- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt die Uhr automatisch das DCF-Signal zu suchen. Funksymbol "📡" blinkt auf dem Bildschirm.

📡 blinkt. Das heißt, dass das DCF-Signal empfangen wird.	📡 leuchtet. Das heißt, dass der Signalempfang gelungen ist.	📡 verschwindet. Das heißt, dass der Signalempfang misslungen ist.
--	---	---

- Die Uhr aktualisiert den Signalempfang täglich um 02:00 und 03:00 für die genaueste Zeit. Falls die Signalsuche misslingt, wird sie abgebrochen, "📡" verschwindet von dem Bildschirm und die Signalsuche endet.
- Die Signalsuche können Sie auch manuell aktivieren, indem Sie den Knopf „WAVE“ 3 Sekunden lang gedrückt halten. Jede Signalsuche dauert einige Minuten.
- Sie beenden die Signalsuche, indem Sie den Knopf "WAVE" 3 Sekunden lang gedrückt halten.



- "DST" leuchtet auf dem Bildschirm, wenn die Sommerzeit angezeigt wird.

4.2 Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die Taste "MODE" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung von Zeit/Kalender zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste "▲" oder "▼", um den gewünschten Wert einzustellen. Dann drücken Sie die Taste "MODE", um die Einstellung zu bestätigen.
(Wenn Sie die Taste "▲" oder "▼" gedrückt halten, wird die Änderung der Werte beschleunigt und Sie erreichen die gewünschten Werte schneller.)
- Die Einstellungs-Reihenfolge ist wie folgt: Signalempfang ein- / aus, Zeitzone, Sprache der Anzeige des Wochentags, Stunde, Minute, Jahr, die Reihenfolge der Anzeige von Tag und Monat, Tag, Dauer des Weckens, Temperatureinheit.
- Der Wochentag kann wahlweise in 8 Sprachen angezeigt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch und Russisch.

Notiz:

- (1) Wenn Sie keine Taste in 15 Sekunden während der Einstellungen drücken, wird der Einstellungsvorgang automatisch beendet.
- (2) Dauer des Weckens – 2 Möglichkeiten: 1 oder 2 Minuten.
- (3) Zeitzone: Die Funktion von Zeitzone ist nur für die Länder, in denen der DCF Signal empfangen werden kann, aber die Zeitzone anders als in Deutschland ist 1.

4.3 Einstellung der Weckzeit:

- Drücken Sie den Knopf "MODE", um die Weckzeit anzuzeigen. Auf dem Display erscheint "ALARM TIME".
- Wenn Sie die Weckzeit ansehen, halten Sie die Taste „MODE“ für 3 Sekunden, um die Einstellungen der Weckzeit einzutreten. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“ für Einstellung der Werten von Weckzeit. Dann drücken Sie die Taste „MODE“ für Bestätigung der Einstellung

4.4 Wecker-Funktionen:

- Drücken Sie den Knopf "AL ON/OFF", um den Wecker ein-/auszuschalten. Falls der Wecker eingestellten ist, wird auf dem Display das Symbol "🕒" angezeigt.
- Drücken Sie den Knopf "SNOOZE", wenn der Wecker läutet. Der Wecker wird nach 5 Minuten erneut

läuten. Das Symbol des Weckers fängt an zu blinken auf dem Display. Sie können das Wecken bis zu 7mal nach hinten schieben.

- Wenn der Wecker läutet, drücken Sie jeden beliebigen Knopf außer „SNOOZE“, um ihn auszuschalten. Ansonsten wird der Wecker über die eingestellte Dauer lang läuten und sich danach automatisch ausschalten.

5. Temperatur

- Falls die Temperatur außer des messbaren Bereichs ist, wird LL.L (unter der min. Temperatur) oder HH.H (über der max. Temperatur) auf dem Bildschirm gezeigt.

6. Präventivmaßnahmen

- *Die Uhr verliert die Zeitinformation, wenn die Batterien rausgenommen werden.*
- *Stellen Sie das Gerät nie unter direkte Sonnenstrahlen, in Räume mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder nasse Räume.*
- *Reinigen Sie das Gerät nie mit Hilfe von groben oder ätzenden Materialien oder Produkten. Grobe Materialien können Kratzer der Kunststoffteilen verursachen und ätzende Materialien können die elektronische Schaltung beschädigen.*



Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz